

Konfigurationsdateien

config.pro	Textdatei Speichert Einstellungen, die festlegen, wie Pro/ENGINEER Operationen ausführt.
config.win	Datenbankdatei Speichert die Einstellungen für die Fensterkonfiguration
config.sup	geschützte Systemkonfigurationsdatei Systemadministrator legt Konfigurationsoptionen fest, die firmenweit eingesetzt werden. Die Werte können durch die config.pro nicht überschrieben werden
menu_def.pro	steuert Aussehen und die Bedienung des Menü-Managers Im Arbeitsverzeichnis werden individuelle Anpassungen gespeichert. Wenn bereits ein Standardmenüeintrag für ein bestimmtes Menü in der Datei menu_def.pro im Installationsverzeichnis definiert wurde, werden alle in Konflikt stehenden Definitionen in der lokalen menu_def.pro-Datei (im Arbeitsverzeichnis) ignoriert.
tree.cfg	speichert die Einstellungen des Modellbaumes
search.pro	Auflistung von Verzeichnispfaden Suchpfade die von Pro/E durchsucht werden
syscol.scl	Farbdefinition der Pro/E Oberfläche Zu erreichen über: Ansicht\Darstellungseigenschaften\Systemfarben In config.pro "system_colors_file" zum Laden der erstellten Farbdefinition einstellen. z. B.: system_colors_file \$home-directory\syscol.scl Die Farben werden als Standard-RGB-Werte (<0.000000 0.000000 0.000000>) gespeichert.
*.dtl	Konfigurationsdatei für Zeichnungen standardmäßige Optionen für alle in einer Pro/ENGINEER Sitzung erzeugten Zeichnungen werden in der durch drawing_setup_file spezifizierten Datei festgelegt

Speicherort der Konfigurationsdateien und Reihenfolge des Ladens der Optionen

1.	installationspfad/text Systemadministrator legt firmenweiten Standards für die Fensterkonfiguration, Formate und Bibliotheken fest
2.	Login-Verzeichnis Home-Verzeichnis für Ihre Login-ID aufrufen von ProE von jedem beliebigen Verzeichnis mit gleichen Einstellungen ohne eine Kopie abzulegen
3.	Startverzeichnis aktuelle Verzeichnis oder Arbeitsverzeichnis beim Starten von Pro/ENGINEER Speicherort für benutzerdefinierte Konfigurationsdateien z. B. für spezielle Projekte